

Instalación del brazo del pedal

Coloque el pedal en los 2 cojinetes de plástico amarillos



Coloque el brazo del pedal en posición horizontal y coloque el pin beta



Montaje Resorte

