

Preguntas y Respuestas: Baño Seco BTW



Pregunta: ¿Es esta una salida secundaria para la orina (1)? ¿Este tubo debe estar conectado con el tubo de orina? (2)
¿ambos terminan en el drenaje de orina?

Respuesta: El punto 2 es la tubería principal de la orina. En la tubería 1 se debe conectar el tubo de 50 mm que viene en el sistema. Es un sistema de seguridad en caso que la línea 2 se bloquee. Esto se conecta al compostaje.

Preguntas y Respuestas: Baño Seco BTW



Pregunta: Junto con la cinta y el asiento recibí estos ítemes, qué son?

Respuesta:

#3: Es el repuesto del instalado para después de 1 – 2 años, trampa de aire.

#4: Pernos/Tornillos para fijación de pie y fijación de trampa de moscas.

#5: Codo para instalar en la tubería de orina principal (#2 de la diapositiva anterior).

#6: Trampa para moscas.

#7: Tubería para conectar con el sobreflujo del colector de orina (#1 de la diapositiva anterior)

Preguntas y Respuestas: Baño Seco BTW



Pregunta: Junto con la cinta y el asiento recibí estos ítemes, qué son?

Respuesta:

#8: Para fijar el pedal con el sistema de activación de la cinta.

#9: Para fijar el soporte del pedal al final de éste.

#10: Resorte del pedal.

Preguntas y Respuestas: Baño Seco BTW



Pregunta: Junto con la cinta y el asiento recibí estos ítemes, qué son?

Respuesta:

#11: Fijaciones para la cinta transportadora.

#12: Fijación para el WC.

Referirse a la guía de instalación para más detalles.

Si falta información, favor hágalo saber y escríbanos.